



说 明:

- 各取料平台按自动领料装置部件组装图的安装位置安装在安装台上，取料台与安装台之间的安装高度需根据实际需要确定。
- 取料平台A装有电感传感器和光电传感器，其中光电传感器应调节为只能检测白色，不能检测到黑色。

取料平台组装图		图号	比例
设计	01		
制图	中职组电工电子赛项专家组		