


一、使用 51 编程器 51Pro v2.0 简易编程器 烧写程序。


第一步：将烧写器和计算机连接。包括电源线和串口线。

第二步：打开编程器下载软件



资料夹中“软件”。

配置烧写软件端口“设备管理器”找端口。



点击 窗口中点击设 按钮。进入如下界面。 选一个正确的串口。




第三步：打开要烧写的程序代码。第四步：擦除器件； 写器件。注意：芯片型号 的选择。

二、Easy 51Pro v2.0 简易编程器套件元件清单

元件名称	数量	位 号	元件名称	数 量	位 号
二极管 IN4148	2	D1、D2	MAX232	1	U232
三极管 C1815	2	Q2、Q3（板上标的 8050 脚位不对）	STC89C52RC	1	u1
独石电容 224	1	C5	稳压管 12V/0.5W	1	DW1
瓷片电容 30P	2	C1、C2	晶振 11.0592M	1	JZ1
电解电容 10uF	7	C3、C4、C6、mc1、mc2、mc3、mc4	LED3mm 红绿	2	POW、RXD
串口 DR9	1	com1	电阻 560 欧	2	R1、R8
16P 窄脚	1	U232	电阻 10k 欧	6	R2R3R4R5R7R9
IC 座 40P 宽脚	1	u1	电阻 200 欧	1	R6
20P 万用锁紧座	1	ZIP2	电阻 5.6 欧 0.5w	1	R8
40P 万用锁紧座	1	ZIP1	排阻 9P 10K 排阻	1	PR1
73mm*66mm	1	PCB 空板	三极管 S9012	1	Q1
电容 104 并联到 MAX232 第 15、16 脚降低干扰，一般不用			USB 弯脚直插	1	JJ2

xxdpj  
<http://xxdpj.taobao.com/>

以芯换心 竭诚为您服务。有任何问题请及时联系我们，我们会为您妥善解决。  
电话：13594542462 地址：重庆市南川区 邮编：408400  
QQ：1713214386



Title 简易编程器		
http://xxdpi.taobao.com/ 地址: 重庆市南川区北环路教师新村6栋一单元		
Size	Number	Revision
Orcad A	QQ:1713214386 TEL:13594542462	
Date:	2011-11-25	Sheet of
File:	C:\Documents and Settings\..\简易.Sch	Drawn By: