


空调系统换热器安装位置图



说明:

- 1、按照图中标注尺寸安装。
- 2、安装尺寸误差，按图中标注。
- 3、图中尺寸以设备外沿为基准，图中长度单位为毫米。

空调系统换热器安装位置图		比例	图号
设计	命题组		003
制图	命题组	电工电子技能比赛执委会	